



Инструкция по эксплуатации
пресса для установки люверсов
диаметром 10 и 12 мм

«Уралец-Н»



Содержание

Раздел 1 Описание устройства	стр. 3
Раздел 2 Установка пресса и выбор сменного инструмента	стр. 4
Раздел 3 Установка люверсов	стр. 7
Раздел 4 Правила безопасности	стр. 10

Описание устройства

1. Ручка
2. Ключ
3. Упорный винт
4. Корпус
5. Шток
6. Пуансон
7. Матрица



Установка пресса и выбор сменного инструмента



Пресс поставляется готовым к работе с люверсом диаметром 10 мм. Для замены инструмента на 12 мм установите рукоятку в вертикальное положение.



Снимите с боковой стенки ключ для смены инструмента.



С помощью ключа открутите пуансон против часовой стрелки.



После откручивания аккуратно снимите пуансон



Обратная сторона пуансона предназначена для работы с люверсами диаметром 12 мм. Аккуратно снимите пуансон со штока и переверните его.



Закрепите пуансон на штоке, закрутив его по часовой стрелке с помощью ключа до упора.



Приподнимите основание пресса и достаньте матрицу из гнезда. Для этого с обратной стороны основания есть специальное отверстие.



Переверните матрицу и установите ее обратно в гнездо.



Убедитесь, что матрица встала ровно в гнездо.

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДИАМЕТРА ПУАНСОНА ДИАМЕТРУ МАТРИЦЫ!

Для работы с люверсами диаметром 10 мм повторите все операции, описанные в данном разделе, сначала.

Установка люверсов



Установите пресс на ровную горизонтальную поверхность.



Приведите ручку пресса в вертикальное положение.



Установите блочку люверса на пуансон. Убедитесь в том, что она устойчиво стоит. Она останется в нужном положении благодаря специальным магнитам.



Выпуклой частью вверх установите кольцо люверса в матрицу. Проверьте, чтобы кольцо люверса и блочка были правильно установлены.



Заведите в зазор между блочкой и кольцом материал, на который необходимо установить люверс. Место установки должно находиться точно под блочкой.



Опускаем ручку пресса до упора блочки люверса в материал. Далее резким движением с усилием опустите ручку вниз до упора.



С силой прижав блочку к материалу,
установите люверс.



Поднимите ручку вверх и извлеките
из пресса материал.



Люверс установлен.

Правила безопасности

1. Соблюдайте нормы переноски тяжестей
2. Устанавливайте устройство только на ровной, нескользкой, устойчивой поверхности.
3. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
4. При работе используйте средства индивидуальной защиты (перчатки).
5. Используйте устройство только по назначению.